

BT prijemnik/ pretvara obican zvucnik u BT  
zvucnik+ salje signal sa PC/TV-a na BT  
slusalice/zvucnik

Šifra: 119040

Kategorija proizvoda: Zvučnici

Proizvođač: XWAVE

**MpCena: 1.760,00 rsd.**

cena za odloženo plaćanje i kupovinu na rate

**Web Cena: 1.467,00 rsd.**

cena za web porudžbine i avansno plaćanje



Proizvođač: Xwave Model: RBT-036 Naziv: USB BT prijemnik/5.0+EDR crni Funkcije: AUX priključak Predajni mod: Slanje audio signala sa PC-a/Telefona/TV-a preko Bluetooth - a na BT slušalice/zvučnik) Bluetooth: V5.0 + EDR Radna udaljenost: do 10m Frekvencija: 20Hz - 15kHz Punjenje: DC5V / 500mA Vreme reprodukcije: do 8h Ostalo: LED indikacija Podrška za A2DP Audio Music Player AUX ulaz 3.5mm Dimenzije: 25 x 41 x 11 mm Težina: 8g Boja: Crna Uvoznik: NT Company D.O.O. Zemlja porekla: Kina Prava potrošača: Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača. Uputstvo za upotrebu Predajni mod Slanje audio signala sa PC-a/Telefona/TV-a preko Bluetooth - a na slušalice/zvučnik) PC/Laptop Priključite adapter na USB port i pokrenite neku aplikaciju za reprodukciju audio sadržaja. Adapter će preuzeti zvučni sadržaj i prenositi ga preko Bluetooth veze. Bluetooth slušalice/zvučnik postavite u mod uparivanja i sačekajte dok se automatski ne povežu sa adapterom. TV/Projektor/Mini-linija/ Adapter priključite na USB punjač uključite se plava LED TRANSMIT dioda i povežite ga preko audio 3,5mm kabla sa izvorom zvuka preko TRANSMIT utičnice. Napomena U predajnom modu adapter ima duplu ulaznu funkciju tako da prima signal i preko USB porta i preko 3.5mm kabla. Ako se adapter priključi na USB PC/Laptop-a nema potrebe da se priključuje kabl na izlaz muzičke kartice PC/Laptop-a jer se audio signal uzima sa USB-a. Uključite adapter na punjač, 3.5mm kabl priključite na RECEIVER izlaz adaptera a drugi kraj kabla na ulaz uređaja na kome će se zvuk reprodukovati. Na mobilnom telefonu/tabletu uključite bluetooth i povežite se sa RBT-036, od tog momenta crvena LED će prestati da treperi i svetleće konstantno. Kada krene reprodukcija audio sadržaja sa telefona ili tableta adapter će signal primiti i proslediti do uređaja za reprodukciju.

**Uvek smo ovde i tako već 20 godina!**